

## REPLACEMENT D'UN POUSSOIR

### Dépose.

1. Déposer la culasse (1) (voir Op. A. 112-1).
2. Extraire les poussoirs à l'aide d'un fil de fer formant crochet, prenant dans un des trous de graissage.

### Pose

3. Huiler les poussoirs, les mettre en place dans leur logement.

REMARQUE : Il est possible de remplacer des poussoirs à lanterne par des poussoirs à godet à condition de les remplacer deux par deux ainsi que les tiges de culbuteurs, d'un même côté du moteur.

4. Poser la culasse (1) (voir Op. A. 112-1).

