



REPLACEMENT D'UNE POMPE A ESSENCE

Dépose.

1. Dégager les durites (1), des raccords de pompe : pour décoller les durites, les refouler **vers la pompe** comme pour le montage, puis les dégager ; ceci évite d'arracher le tube laiton et de détériorer le corps de la pompe
2. Déposer la pompe.

ATTENTION : Les vis et les rondelles peuvent tomber entre le collecteur d'air et le carter

Pose

3. Amener la tige (3) de commande à sa position la plus basse en faisant tourner le moteur S'assurer que la tige dépasse de 1 mm de la face supérieure de l'entretoise isolante Sinon diminuer l'épaisseur de l'entretoise ou la remplacer
 4. Remplir de graisse (graisse spéciale roulement) le logement du levier de commande dans l'entretoise
- Monter la pompe
- Serrer les vis (2) (rondelle grower)
5. Accoupler les durites (1) aux raccords de pompe

