



REGLAGE DES FOURCHETTES.

1. Régler la fourchette de 2ème 3ème.

- S'assurer que l'axe de fourchette est au point mort.
- Placer la cale de réglage 1786-T (épaisseur 1,8 mm) sur le segment de ralenti de l'arbre de commande.
- Desserrer la vis de fixation de la fourchette. Amener le baladeur (2) de 2ème 3ème au contact de la cale de réglage ; à cette position, serrer la vis de fixation de la fourchette (rondelle grower).
- Dégager la cale 1786-T.

2. Régler la fourchette de 1ère M. AR. (2ème 3ème étant au point mort).

- S'assurer que l'axe de 1ère M. AR. est au point mort.
- Desserrer les vis de fixation de la fourchette. Positionner le baladeur de 1ère M. AR. (1) au milieu de sa course sur le baladeur de 2ème 3ème, ce qui revient à aligner la face AR (a) du baladeur 1ère M. AR. avec l'extrémité AR de la partie rectifiée du baladeur 2ème 3ème.
- Serrer les deux vis de la fourchette (rondelle grower).

3. Régler la fourchette de surmultipliée.

- S'assurer que l'axe de fourchette de 4ème est au point mort.
- Placer la cale de réglage 1785-T (épaisseur 1,55 mm) sur le segment de ralenti de la roue de renvoi de réducteur.
- Desserrer la vis de fixation de la fourchette. Amener le baladeur (3) de surmultipliée au contact de la cale de réglage : à cette position, serrer la vis de fixation de la fourchette sur l'axe (rondelle grower).
- Dégager la cale.

4. Contrôler successivement le passage de toutes les vitesses.