

		Page
1	Commande des indicateurs de direction	20
2	Commande du signal de détresse	21
3	Bouche d'aération gauche	22
4	Buse de désembuage/Dégivrage du pare-brise	23
5	Commande de contrôle du voyant niveau liquide freins	12
6	Commande d'essuie-glace électrique	20
7	Commande d'avertisseur sonore et d'éclairage	21
8	Commande du volet d'aération	22
9	Commande de chauffage	22
10	Cendrier	26
11	Bouche d'aération droite	22
12	Commande de réglage des phares	37
13	Combiné « Antivol-Contact-Démarrreur »	16
14	Commande de lave-glace	20
15	Frein de secours et d'immobilisation	19
16	Commande de starter	16
17	Commande répartition d'air pare-brise/plancher	23
18	Levier de changement de vitesse	18
19	Vide-poches	