



### DEPOSE.

1. Desserrer la vis (2) de fixation du filtre.
2. Dégager le racc ord caoutchouc (1) du reniflard puis déposer le filtre muni de son racc ord.

### POSE.

3. Placer le filtre sur le carburateur en engageant le racc ord caoutchouc (1) sur le reniflard.
4. Serrer la vis (2) du collier.  
La jonction (a) doit être étanche.