


REMISE EN ETAT D'UNE DIRECTION.


Pl. 280



La direction logée dans la traverse d'essieu, ne peut pas être démontée sur place. Pour sa remise en état, il faut déposer l'ensemble essieu avant-direction.
(Voir Opération correspondante).

DEMONTAGE.

Pl. 294



1. Placer l'ensemble essieu avant-direction sur un support (support MR. 630-42/4).


2. Désaccoupler les barres de direction (1), des rotules de crémaillère (extracteur 3502-T et grain 1965-T).

Couper et dégager la plaquette anti-bruit, pour permettre la mise en place de l'extracteur.

3. Dévisser et déposer l'écrou (2) de maintien du ressort de guide de crémaillère (clé MR.630-16/2).

Dégager le ressort et le guide.

Pl. 277




4. Déposer la glissière (3), dégager le cache mobile (5) et les dés (4) de guidage des rotules.

5. Dégager l'ensemble crémaillère et tube, de la traverse d'essieu.

6. Déposer le pignon de crémaillère :

Sur les véhicules AMI 8, le pignon de crémaillère est déposé lors du démontage de la traverse d'essieu du véhicule.


PL. 286



Déposer l'écrou (1) de blocage du pignon de crémaillère. Le défreiner soigneusement. Pour cela : à l'aide d'un foret de $\phi = 4$ mm, percer les coups de pointeau « a » de freinage de l'écrou puis déposer l'écrou (clé 3503-T).


Dégager le pignon de commande de crémaillère, du boîtier.

PL. 283



7. Chasser le coussinet ou la douille à aiguilles du pignon de crémaillère, à l'aide d'un mandrin épaulé A passant par l'intérieur du boîtier.

PL. 285



Véhicules équipés d'un coussinet :


Mandrin :

- petit diamètre = 13 mm, longueur = 20 mm,
- grand diamètre = 17 mm, longueur = 130 mm.


Véhicules équipés d'une douille à aiguilles :

Mandrin :

- petit diamètre = 10 mm , longueur = 20 mm
- grand diamètre = 15,5 mm, longueur = 130 mm.



8. Déposer la goupille (1) et dévisser l'écrou (2) de butée de rotule (clé MR. 630-16/2).




9. Placer le tube de crémaillère (5) muni de ses rotules dans la position indiquée ci-contre, par rapport au guide (3) des rotules. Repousser le siège (9) à l'aide de la rotule (4) pour dégager celle-ci du tube de crémaillère.




10. Dégager le tube de crémaillère du guide (3) des rotules.

Dégager :

- la rotule (13),
- le siège de rotule (12),
- le deuxième siège de rotule (11),
- le ressort (6) et son entretoise (10),
- le troisième siège de rotule (9),
- le quatrième siège de rotule (8),
- l'entretoise (7), du tube de crémaillère.



11. Nettoyer les pièces.



-MONTAGE:

Si la crémaillère (2) doit être réutilisée, s'assurer que la rotule guide A est bien rivetée et ne présente pas d'usure anormale.

12. Garnir de graisse (TOTAL MULTIS) l'intérieur du guide des rotules, les trous prévus dans les quatre sièges de rotule (5), (7), (9) et (10), l'intérieur du ressort (3), l'intérieur du tube de crémaillère et les rotules.

13. Placer à l'intérieur du tube de crémaillère (2) :
- l'entretoise (4),
 - le premier siège (5),
 - le deuxième siège (7),
 - le ressort (3) et son entretoise (8),
 - le troisième siège (9),
 - la rotule (13).

14. Présenter le tube de crémaillère ainsi équipé dans le guide (1) des rotules comme indiqué ci-contre c'est à dire : les deux trous « a » les plus rapprochés, à l'opposé de la crémaillère.


Poser la deuxième rotule (6) et le quatrième siège (10).

15. Visser et bloquer l'écrou (11) de butée de rotule (clé MR. 630-16/2), puis desserrer de 1/6 de tour.


S'assurer que les rotules articulent sans dur ni jeu.

Goupiller l'écrou dans le trou le plus proche d'un créneau, la tête de la goupille (12) placée dans le créneau. Bien rabattre les branches de la goupille sur le tube de crémaillère pour que ces branches ne frottent pas sur le guide des rotules.


P.L. 285




A.41-53



Manuel 854-3



P.L. 286



P.L. 277

16. Mettre en place la douille à aiguilles ou le coussinet du pignon de crémaillère dans le boîtier, à l'aide d'un mandrin épaulé A.
- Suivant le type de coussinet, utiliser le mandrin ayant servi pour la dépose.

Il n'est pas possible de monter une douille à aiguilles dans une traverse d'essieu équipée d'un coussinet (diamètres différents).

a) *Traverse avec douille à aiguilles :*

Positionner la douille suivant le dessin ci-contre et l'arrêter en refoulant le métal de la traverse en « a », en trois points équidistants (chasse-goupille de 3 mm).

b) *Traverse avec coussinet :*

Placer le bouchon expansible dans l'embrèvement du boîtier et l'aplatir au marteau pour le serrer.
Remplir le coussinet de graisse (TOTAL MULTIS).

17. Placer la crémaillère et le guide des rotules préalablement enduits de graisse (TOTAL MULTIS) dans la traverse d'essieu.

18. **Monter le pignon de crémaillère :**

Enduire de graisse (TOTAL MULTIS) le roulement du pignon de commande et la denture de ce pignon. Enduire de graisse contenant du graphite en paillette (graisse genre Belleville), l'embout du pignon s'engageant dans le coussinet.


Mettre en place le pignon (3) dans le boîtier, sauf pour les directions qui doivent être montées sur véhicules AMI 8.

Visser l'écrou (1), muni d'un feutre (2) ou d'une bague d'étanchéité, et le serrer de 100 à 140 mAN (10 à 14 m.kg) (clé 3503-T).


Arrêter l'écrou par deux coups de pointeau « b » diamétralement opposés.

19. Placer les dés (6) sur les queues des rotules. Mettre en place le cache mobile (7) préalablement graissé. Monter la glissière (5) de cache mobile, poser les arrêteurs, puis les vis (4). Serrer les vis et s'assurer que la crémaillère se déplace librement dans la traverse d'essieu. Rabattre les arrêteurs.


PL.296




5215



PL 311



PL 310



20. Graisser le guide (1) et le mettre en place dans son logement.
Placer le ressort (2) et visser provisoirement l'écrou (3) (clé MR. 630-16/2).
21. Monter provisoirement le tube de direction sur le pignon de crémaillère.
22. Manœuvrer le volant (deux tours et demi environ) afin de déplacer la crémaillère sur toute la longueur de sa course.
Serrer progressivement l'écrou (3) en cherchant le point le plus dur, s'il existe. Régler la pression du guide (1) sur ce point, en desserrant progressivement l'écrou (3). Le déplacement de la crémaillère doit se faire sans sentir le passage des dents.
NOTA : L'écrou (3) n'est pas freiné (la pression du ressort de guide suffit à empêcher son desserrage).
Après le réglage, déposer le tube de direction.
23. Déposer le pignon de crémaillère (véhicules AMI 8 seulement) :

Le montage définitif du pignon ne se fait qu'après la pose de l'essieu avant-direction sur le véhicule.

- a) Placer une cale en bois (A) (épaisseur 8 mm environ) dans la traverse pour maintenir la crémaillère en place après la dépose du pignon.
- b) Boucher, à l'aide d'un obturateur (4) en caoutchouc, le logement du pignon.
24. Monter les barres de direction :
- a) Mettre en place la plaquette anti-bruit (5).
- b) Dégraisser les cônes des queues de rotules et ceux des barres.
Mettre en place les barres sur les queues de rotules.
- c) Serrer les écrous Nylstop (6) à 40 mAN (4 m.kg).
Si l'on ne dispose pas du support MR.630-42/4, les écrous ne seront serrés qu'après la pose de la traverse d'essieu ; le véhicule reposant sur ses roues.
Dégager l'entretoise, puis serrer l'écrou Nylstop à 40 mAN (4 m.kg).
- 1°) Il est **formellement interdit** de monter un écrou Nylstop sur les rotules possédant un trou de goupille (modèles montés jusqu'à Mai 1965), ce qui détériorerait la bague nylon de l'écrou qui ne remplirait plus son rôle de frein.
- 2°) Les écrous Nylstop peuvent être utilisés plusieurs fois à condition que la bague Nylstop soit en bon état ; lors du montage, l'écrou doit être dur à tourner : il ne doit pas pouvoir être vissé à la main.
25. Déposer l'essieu du support.