

REPLACEMENT D'UNE BOBINE.**Dépose.**

1. Déposer les deux fils (6) des bougies.
2. Déconnecter les fils (1) et (2) des bornes + et - de la bobine.
3. Déposer :
 - la vis (5) côté gauche,
 - le support (4) côté gauche, de la barre (7) des phares.
4. Dégager la bobine (3) du support (4) côté droit.

Pose.

5. Engager la bobine (3) dans le support (4) côté droit, les bornes du primaire orientées côté gauche.
6. Placer le support (4) côté gauche sur la bobine (3) et le fixer sur la barre des phares (7) à l'aide de la vis (5).
7. Connecter :
 - le fil (1) d'alimentation du primaire (repère violet) à la borne repérée +,
 - le fil (2) de l'allumeur (repère bleu) à la borne repérée -
8. Connecter les deux fils (6) des bougies.

